

● 取扱説明書 ●

～ ご使用の前に必ずお読みください ～



このたびは、弊社のフッチキス(箱底封函機)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を、よくお読みになり正しくご使用ください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

もくじ

- 1 安全のために必ずお守りください P.1
- 2 各部の名称とご使用方法 P.2~4
- 3 仕様・アフターサービス P.5

1 安全のために必ずお守りください

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

表示と意味はつぎのようになっています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

警告

 分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ●故障やけがの原因になります。	 禁止	湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には設置しないでください。 ●サビや故障の原因になります。
 禁止	箱底セット台の上に指を入れたり絶対にしないでください。 ●けがをする恐れがあります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしないでください。 本体内部にも水を入れないでください。 ●サビや故障の原因になります。


注意

 注意	封函作業時に箱底セット台とステーブルホルダーの間に、指をはさまないように充分に注意してください。 ●けがをする恐れがあります。	 禁止	不安定なところや、傾いているところには置かないでください。 ●けが、故障、破損、変形などの原因になります。
 注意	持ち運ぶ際は、バネなどに指をはさまないように充分に注意してください。 ●けがをする恐れがあります。	 禁止	ダンボール箱以外のものを封函しないでください。 ●故障、破損、変形などの原因になります。


2 各部の名称とご使用方法



① 固定脚(開閉式)




必ず固定脚を開いて、傾きのない安定している場所に設置してください。



固定脚の開閉時は写真のピンをピン止め穴に差し込んで固定脚を留めてください。



固定脚を閉じる場合は内側の穴にピンを差し込んでください。



固定脚を開く場合は外側の穴にピンを差し込んでください。

2 各部の名称とご使用方法



安全上のご注意

ステーブル(針)が詰まった場合は、写真のネジ(4箇所)を外して詰まったステーブル(針)を取り除いてください。



スプリング周辺の分解は、ケガなどの恐れがありますので絶対にしないでください。



② スレーブルマガジン

●ステーブル(針)をステーブルマガジンにセットしてください。



ステーブルセットレバーをステーブルマシンガンの一番下側までスライドさせてください



ステーブルセットレバーを下側までスライドさせたら写真のように上に引き上げてください。引き上げて写真のレールの端に引っ掛けるとストップ一構造になっておりますので、写真の位置で留まります。



ステーブルセットレバーが留まりましたらステーブル(針)を写真のようにレールにセットしてください。



ステーブル(針)をセットしましたらステーブルセットレバーを写真のように下に押し込んでレールの端に引っ掛けて留めているのを解除し、ホルダーの上側までスライドさせてステーブル(針)をホールドしてください。




2 各部の名称とご使用方法



安全上のご注意


指定のステーブル(針)以外は使用しないでください。
この商品は、箱底封函のみの商品になります。



③ 箱底セット台



写真のようにダンボール箱の底を上にして箱底セット台にセットしてください。



封函する際、フットペダルをある程度軽く踏み込んで位置を写真のように箱の中心辺りに位置調整してください。

④ フットペダル



写真のように箱の底をセットしましたら箱底を封函する任意の調整し、フットペダルを強く踏み込むとステーブルホルダーが下がり、ステーブル(針)により封函することができます。



3 仕様・アフターサービス

■仕様

型番	HKS-19
寸法	幅64×奥行90×高さ126mm
重量	29kg
使用針	34×16 34×19 35×15 35×18

アフターサービス

使用中に、万一異常が生じたときは直ちに下記までご連絡ください。

絶対に、ご自分で分解したり、修理・改造はしないでください。
けが・故障などの原因になります。

連絡先

HOTAS

<http://www.e-supertech.co.jp>

総発売元

株式会社 ホータス

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟2丁目8番28号

TEL.(06) 6474-3908(代) FAX.(06) 6474-3298

e-mail : hotas@e-supertech.co.jp